

Gebruiksaanwijzing Poffertjesplaat

Voordat u begint:

- Plaats de poffertjesplaat op een droge, vlakke en stevige ondergrond.
- Indien u een verlengkabel gebruikt, rol deze volledig af en gebruik een kabel die het vermogen van dit apparaat kan hebben. Gebruik altijd een geaard stopcontact. 220V
- Zorg voor een ruime werkplek.
- Draag geen losse kleding ivm veiligheid.
- De machine mag uitsluitend door een volwassene persoon bediend worden.
- Let goed op, de plaat wordt zeer warm! Pas op met grijpgrage kinderhandjes!

Gebruiksaanwijzing:

De plaat is in 2 delen afzonderlijk te regelen.

Zet één of beide schakelaars aan en draai de temperatuurknop op het 210 - 240 graden.

Laat eerst de plaat goed warm worden zodat hij overal even warm is (+/- 15 minuten).

Smeer vervolgens de plaat goed in met zonnebloemolie en een kwastje.

Zorg dat het beslag met een pollepel of een doseerfles in de dopjes op de plaat komen.

Draai de poffertjes regelmatig om met een vork of een satéprikker voor het beste resultaat.

Wanneer de poffertjes aan de plaat blijven plakken, is de plaat niet warm genoeg.

Reiniging :

U bespaart zich veel werk als u de RVS behuizing onder de bakplaat inpakt met aluminiumfolie.

De poffertjesplaat kunt u reinigen met zeepsop en een borstel.

Het apparaat nooit onderdompelen in water!

De poffertjesplaat laat zich makkelijker schoonmaken als deze nog enigszins warm is.

De poffertjesplaat dient volledig schoon retour aangeboden te worden.

Indien dit niet gebeurd wordt er € 25,00 in rekening gebracht!